

[illegible]

Poznámka:

Počet výměn ve sloupci přívod vzduchu je počítán pouze z hodnoty "Průtok - Zvolen"

Počet výměn ve sloupci odvod vzduchu je počítán z celkového odvodu vzduchu z místnosti

Číslo místnosti	Tepel. ztráty	Oslunění	Osoby	Technol. zařízení	Osvětł.	Jiné zdroje	Léto celkem	Zima celkem	dt max	Průtok		Přívod přetl.	Číslo zařízení	Počet výměn		Zima bez vnitř.zisků	Léto	Odvod			Odsávání		Počet výměn
										Výpočet	Zvolen							Odvod vzduchu	Odvod přetlak.	Číslo zař.	Technol. odsávání	Číslo zař.	
-	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	K	m ³ .h ⁻¹	m ³ .h ⁻¹	m ³ .h ⁻¹	-	x.h ⁻¹	K	K	K	m ³ .h ⁻¹	m ³ .h ⁻¹	-	m ³ .h ⁻¹	-	x.h ⁻¹
H137a	0,00	0,00	4,32	0,00	4,80		9,12	9,12	7	3909	3000		2	1,3	9,1	0,0	9,1	3000					1,3
H137b	50,00	3,30	53,76		9,72		66,78	13,48	7	28620	16800		1	6,2	2,4	-8,9	11,9	16800					6,2
H137	50,00	3,30	58,69		14,26		76,25	22,95	7	32678	19800		1,2	1,7	3,5	-7,6	11,6	19800					1,7
CEL.	100,00	6,60	116,77							65206	39600							39600					9